



SİMET BİLİŞİM TEK. A.Ş.

**WISNETWORKS WIS-D5250 OUTDOOR WIRELESS ROUTER  
TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU**



# ***WISNETWORKS WIS-D5250 OUTDOOR WIRELESS ROUTER***

## **TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU**

**GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:**

MODELLER	AÇIKLAMA
WIS-DG5250	Wisnetworks WIS-D5250 Outdoor Wirelees Router

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
<b>WISNETWORKS TECHNOLOGIES CO. LTD.</b> No.77, FuTe West 3 Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Shanghai China Tel: + 0086 0573879655 Fax: +0086 0573879655 www.wisnetworks.com sale06@wisnetworks.com	<b>SİMET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.</b> İlkbahar Mah. Medine Müdafii Cad. No:45 06550 ÇANKAYA / ANKARA TEL : +90.312.4728787 FAKS :+90.312.4723131 www.simet.com.tr info@simet.com.tr

**BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**

**! DİKKAT !**

**CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.  
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

**TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrıyacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA  
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR**

**• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

**• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)**

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

**KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablounun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;

- Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
- Cihaza sıvı döküldüğünde,
- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

#### **TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

##### **CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.**

##### **• Cihazın Temizlenmesi**

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

##### **• Uyarılar!**

- Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

#### **PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

#### **GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ**

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **5(Beş)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

#### **GENEL GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  3. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **Yirmi (20) iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **on (10) iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

#### Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin tescilli ticari markasıdır.

#### ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Wisnetworks WIS-D5250 Genel Özellikler

WisNetworks WIS-G5250 Bir çanak antene entegre edilmiş 27dBm yüksek güçlü anten ile donatılmış, bu sayede RF kablosu ve konektörlerindeki ekleme kaybını ortadan kaldıran son derece akıllı ve güçlü hepsi bir arada tasarım ile oldukça etkili bir ürün haline getirilmiştir. WisNetworks WIS-G5250 5GHz 300Mbps Dış Ortam Hi-Power AP. Atheros 600MHz İşlemci, Frekans aralığı 5.150~5.5250GHz, Maksimum Tx Gücü 27dbm, 1x 10/100/1000 Base-T Ethernet portu, 24V Pasif PoE, ESD Koruması 16kV. 2 \* 2 MIMO teknolojisi ve Gigabit LAN ile maksimum 210Mbps+ throughput sağlanmasına yardımcı olur, böylece kablosuz backhaul olarak çalışırken yeterli ağ bant genişliği sağlar.



### Donanımsal özellikler

Fiziksel özellikler	
Boyutlar	400*257mm
Ağırlık	2.7kg
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
ESD Koruması	16kV
Çalışma Sıcaklığı	-40 ~ 70°C
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ 85°C
Güç	24VDC, 0.75A
Güç tüketimi	6W
Buton	Reset
Belgeleme	CE, RoHS
Çalışma Nemi	10%~95% yoğunlaşmayan
İşlemci	Atheros 600MHz
LAN port	1x 10/100/1000 Base-T Ethernet
LED	Güç: Açık / Kapalı LAN: Açık / Kapalı / Yanıp Sönüyor WLAN: Açık / Kapalı / Yanıp sönen RSSI Sinyali: 1,2,3
Kablosuz Özellikleri	
Wi-Fi Standardı	802.11a/n
Frekans	5.150~5.5250GHz
Hız	300Mbps
Maks. Tx Gücü	27dbm
Rx Duyarlılığı	300M: -74dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 1M: -98dBm@10% PER
Anten	25dBi çift kutuplu anten
Kablosuz güvenlik	WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
Gelişmiş Özellikler	
VLAN	802.1q
MAC Filtresi	kara liste
Kullanıcı QOS'u	Kullanıcı Grubu tarafından Hız Limiti
Trunk Port	destekli
Firewall	Entegre Güvenlik Duvarı
NMS	WiController

**Cihazın Kullanılabileceği Ülkeler:** Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Polonya, Fransa, İngiltere, Macaristan, İrlanda, İspanya, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç

## Güvenlik Talimatları

	Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.
	Ürünü her zaman sağ tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
	Herhangi bir sıvının yakınına koymayın.
	Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Nemli kağıt havlularla silin. Kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
	Ünitenin devrilmesini önlemek için, arabaların veya dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın.
	Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.
	Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolarının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun.
	Pil yanlış tip ile değiştirildiğinde patlama riski söz konusudur. Kullanılmış pilleri uygun şekilde atın.


## 1. Paket İçeriği



FeedHorn



Kapak / Grid



Montaj Kiti




24V PoE Adaptör





Kullanım Kılavuzu

## 2. Arayüz LED



## Arayüz



LED	Açıklama
PWR	Açık: Cihaz açık
WLAN	Açık: kablosuz ağ var Yanıp sönüyor: kablosuz veri aktarımı
ETH	Açık: kablo bağlantısı mevcut Yanıp sönüyor: veri aktarımı
	Sinyal gücü 0 LED: -95dBm~-90dBm 1 LED: -90dBm~-80dBm 2 LED: -80dBm~-65dBm 3 LED: more than -65dBm

No.	Açıklama
1	Ethernet portu
2	Yeniden başlatma tuşu 8 saniyeden fazla basın fabrika ayarlarını geri yükle

### 3. Kurulum

- **Kurulumdan önce talimatlar**

- Uygun bir yeri bulun ve cihazın ana istasyona bakacak şekilde ayarlayın,
- Net bir görüş hattı olmasına dikkat edin,
- Yerel düzenleyici kuralları ihlal etmemek için yasadışı yerlere kurmayın.
- Montaj kutusu 30-60 mm olmalıdır.
- Aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olabilir,




Merdiven



Tornavida




İngiliz Anahtarı




Su geçirmez bant

- **Cihaz Kurulum**



Feedhom'u, 4 adet M4 \* 12 vida takımı ile çanağın önüne takın.




'L' braketini, 4 adet M6 \* 10 vida takımı ile çanağın arka tarafına monte edin.


#### DİKKAT

Braketi monte etmeden önce, önce Ethernet portunun dikey olup olmadığını ve LED'in çanağın sol tarafında olup olmadığını kontrol edin (arka görünüş).







Çanağı 2 kutuplu U cıvatalarını ve olukları kullanarak bir direğe monte edin ve 4 \* M6 somunları, düz pulu ve yaylı pulu sıkın.





Arka su geçirmez kapağın alt deliğinden kabloyu geçirerek yerine takın.



Kabloyu Ethernet bağlantı noktasına bağlayın ve kapağı kilitlemek için itin.




Kapağın alt deliğini kapatmak için su geçirmez kauçuk tapayı kullanın.



Besleme kızığının arka kapağını beklenmedik bir şekilde veya bazı durumlarda radyonun başka bir yere çekilmesi gerekiyorsa, besleme kanalının arka kısmındaki ana parçayı yukarıda gösterilen yöne çekmeniz yeterlidir, parçayı ayırmış olursunuz.

## Cihaza güç verilmesi




Bir Ethernet kablosunun bir ucunu verilen PoE DC Adaptörünün POE portuna ve Ethernet kablosunun diğer ucunu cihazın RJ45 portuna bağlayın. Ardından, PoE DC Adaptörünün LAN portunu başka bir Ethernet kablosu kullanarak bir PC'ye veya switch'e bağlayın. Son olarak, PoE DC Adaptörünü bir Standart elektrik fişine takın.

## Dikkat

Wisnetworks tarafından sağlanmayan diğer PoE Adaptörlerini kullanırsanız, cihazın hasar görmesi durumunda cihazınıza garanti hizmeti sağlayamayız.

## Web Yapılandırılması

1. Her şeyin doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
2. 192.168.1, x (x 10-254 olabilir) alt ağdaki statik IP ile ana makine sistemini konfigüre edin.
3. Bir web browser erişimini kullanarak 192.168.1.2'ye erişin (cihaz ilerlemesinden birkaç saniye sonra bekleyin).
4. Oturum açma sayfası görüntülendiğinde kullanıcı adı ve password alanlarına "admin" yazın.



5. Çalışma modu ve kablosuz olmayan ayarlar gibi daha fazla yapılandırma için lütfen wisnetworks.com adresindeki destek sitesini ziyaret edin.

## Kurucunun Uyumluluk Sorumluluğu

Cihazlar profesyonel olarak kurulmalı ve cihazın yerel ülkenin düzenleyici yasalarının gereklilikleri dahilinde çalıştırıldığından emin olmak profesyonel kurucunun sorumluluğundadır;

### Cihaz Ayar Sayfası



Wis ağları ekipmanı, radyo çıkış gücü gibi çeşitli radyo frekansı parametreleriyle ayarlanabilir olduğundan, kanallar bölge kodu seçimi nedeniyle farklı değerlerle ayarlanır.

Montajcı, radyo toplantısı düzenleyici gereklilikleri kullanmalıdır.

## Güvenlik Uyarıları

1. Bu talimatları okuyun, okuyun ve saklayın.
2. Her şeye dikkat edin.
3. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın.

### Uyarı:

Bu ürünü suya batırılmış & su altında olan bir yerde kullanmayın.

### Uyarı:

Bir elektrik fırtınası esnasında bu ürünü kullanmaktan kaçının. Yıldırım sonucu elektrik çarpması riski olabilir.

## Elektriksel Güvenlik Bilgileri

1. Üreticinin etiketinde belirtilen voltaj, frekans ve akım gereksinimlerine uygunluk gereklidir. Belirtilenlerden farklı bir Güç kaynağı ile bağlantı yapılırsa, uygun olmayan çalışma sonucunda ekipmanın hasar görmesine veya sınırlamalar zorlandığı takdirde yangın tehlikesine neden olabilir.
2. Bu cihazın içinde operatör tarafından onarılabilen parçalar yoktur. Servis yalnızca yetkili bir servis teknisyeni tarafından sağlanmalıdır.
3. Bu ekipman, topraklı bir emniyet prizine bağlantı için ayrılmış bir entegre emniyet toprak teline sahip olan çıkarılabilir bir güç kablosuyla birlikte sağlanmaktadır.
  - a. Güç kablosunu onaylı olmayan bir kablo ile değiştirmeyin. Topraklama kablosunun sürekliliğini ortadan kaldıracığından, 2 telli elektrik fişi kullanmayınız.
  - b. Ekipman, güvenlik sertifikasının bir parçası olarak topraklama kablosunun kullanılmasını gerektirir, modifikasyon veya yanlış kullanım, ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek tehlikelere yol açabilir.
  - c. Ekipmanı bağlamadan önce kurulumla ilgili sorularınız varsa yetkili bir elektrikçi veya üreticiye başvurun.
  - d. Koruyucu topraklama Listelenen AC adaptörü tarafından sağlanmaktadır. Bina tesisatı, uygun kısa devre yedek korumayı sağlamalıdır.
  - e. Koruyucu bağlama yerel ulusal kablolama kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalıdır.

## PROBLEM GİDERME

**PROBLEM :** Cihaz PWR ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

**PROBLEM:** Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

**ÇÖZÜM:** Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

**PROBLEM:** LAN Ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

**Önemli NOT :** Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin “Nasıl Yapılır” dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

[www.simet.com.tr](http://www.simet.com.tr)





SİMET BİLİŞİM TEK. A.Ş.

**WISNETWORKS WIS-D5250 OUTDOOR WIRELESS ROUTER  
TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU**



## DECLARATION OF CONFORMITY

Reference Number: **2014RNB083R0**

**Wisnetworks Technologies CO.,LTD**  
**No.77, FuTe West 3 Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone**

Declare the product:

**Description:** 5GHz 300Mbps Outdoor Hi-Power  
Wireless TDMA Bridge  
**Brand Name:** Wisnetworks  
**Models Number:** WIS-D5250/WIS-G5250

Trade Mark:



**Complies with R&TTE Directive 1999/5/EC**

Applied Standards: **Radio : EN301 893 V1.7.1**  
**Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**  
**EMC: EN301 489-1V1.9.2;EN 301 489-17 V2.2.1**  
**Health: EN62311:2008**

General Remarks: **The CE marking can be affixed on the product after preparation of necessary conformity documentation,as stipulated in the article 10.5 of the Directive 1999/5/EC.**

**This declaration applies specifically to the samples investigated the technical report mentioned above and not to the bulk.**

Jiaxing ,China

Nov.7th.2017

Richard/general manager

**place**

**Date**

**Legal Signature**



SİMET BİLİŞİM TEK. A.Ş.

**WISNETWORKS WIS-D5250 OUTDOOR WIRELESS ROUTER  
TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU**



**YETKİLİ SERVİSLER**

NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	İlkbahar Mah. Medine Müdafii Cad. No:45 ÇANKAYA / ANKARA	RAHİME BEDİR	312-472 87 87 312-472 31 31	7700863632